

數字顯示推拉力計

RZE 系列

操作說明書



台灣中澤股份有限公司 總公司

Taiwan Nakazawa Co., Ltd

電話：886-2-8227-2299

傳真：886-2-8227-2288

地址：23553 新北市中和區連城路 258 號 7 樓之 8

http://www.tn-testing.com.tw

mail：sales1@tn-testing.com.tw

台中分公司

電話：886-4-2702-7057

傳真：886-4-2702-7219

台南分公司

電話：886-6-288-1366

傳真：886-6-269-4272

～ 按 鍵 功 能 說 明 ～



電源開啟 / 關閉



按三秒後進入主要功能選項畫面，短按時為退出功能選項畫面



峰值 PEAK/追從值 TRACK 切換鍵



功能選項畫面中進入設定及確認設定按鍵



數值歸零



數值記憶,選用後畫面上方出現 **M** 字樣，每按一下即記憶一組



Kgf、N、Lb 單位切換



功能選項畫面內選項的切換鍵，搭配  可以查看記憶資料，按  退出，或按  清除該筆資料




印表輸出，搭配印表連線可印出數據到 DP-1VR

～ 功 能 選 項 操 作 說 明 ～



長押  三秒進入主要功能選項畫面，共有 13 項選項可用  切換模式 01-13,用  鍵進入



切換,用  切換數據,若有多位數時用  切換位數

模式 01  (ON、OFF)

設定荷重上下限警示開啟(ON)或關閉(OFF) (荷重超過上限或下限時會從面版上之 LED 顯示),當開啟此功能時畫面上會出現 **C** 字樣

模式 02 02.5C.0H

此設定需搭配 AIKOH 原廠之電動台和連線方可使用，此設定需和 04 項目合用，當荷重達到 04 所設定之上限數值命令機台動作方式

(no 不動作、UP 上昇、dn 下降、St 停止)

模式 03 03.5C.0L

此設定需搭配 AIKOH 原廠之電動台和連線方可使用，此設定需和 05 項目合用，當荷重達到 05 所設定之下限數值命令機台動作方式，機台動作方式如上，切記設定時 02 的值必定要大於 03 的值，否則會出現錯誤訊息(Error)而無法設定

模式 04 04.5C.H 1

設定模式 02 中所需的荷重上限值

模式 05 05.5C.L 0

設定模式 03 中所需的荷重下限值)

模式 06 06.0L (LOn、uOn)

過負荷時電動機台動作(LOn 和 uOn)切換設定(視升降台本身設定，若升降台使用 AIKOH 原廠的 MODE-1308、MODE-2257 需設為 LOn)

模式 07 07.LCd (UP 和 dn)


畫面表示方向(正向、反向)

模式 08 08.dAc

類比訊號輸出微調整

模式 09 09.A.P.0 (On、OFF)

自動斷電設定,若設為 ON 機器將在約 5 分鐘後關閉

模式 10  (On、OFF)

自動歸零的開啟或關閉,若設定為 ON,當在 TRACK 模式下,若荷重低於兩個顯示值時,每兩秒會自動歸零 1 次,一般於機台上連續測試時使用

模式 11  (1、5、15、50、125、250ms)

樣本數據時間變更,預設為 50ms

模式 12  (1、2、5、10、20 次/秒)

顯示更新次數設定,預設為 5 次/秒

模式 13 

機台校正使用選項,此部分會影響到機台測試精度,請勿任意更動

記憶的刪除：

* 刪除全部數據時按  鍵不放再按  鍵。

* 刪除單筆數據時按  鍵再按  鍵顯示數據後再按  鍵依序刪除。

問題排除：

問題	可能原因	排除方法
螢幕電量指示閃爍	沒電	請插電充電
單位無法切換	內部仍有記憶存在	請將之刪除即可
數值無法歸零	內部荷重元故障	請洽本公司人員
出現 O.L 字樣	內部荷重元故障	請洽本公司人員